

# Clibase Primo v3

## Notice d'utilisation



CLIBASE Primo est un appareil électronique développé par CLIBASE / D.MONTCHOVET destiné à vous prémunir contre les appels indésirables sur votre téléphone fixe.

Ce boîtier est entièrement paramétrable et vous permettra de bloquer les appels masqués, nocturnes ou provenant de numéros spéciaux ou non identifiés. En outre, vous pourrez également interdire jusqu'à 50 numéros indésirables d'un simple appui sur un bouton !

Merci pour votre confiance et bonne utilisation !

### 1 - Branchement de Clibase Primo

Pour brancher Clibase Primo, il vous suffit de connecter une extrémité du cordon USB à l'appareil et l'autre à une alimentation USB (telle que votre box internet, votre ordinateur ou un adaptateur secteur vers USB) et de relier l'appareil au système téléphonique par l'autre cordon ou un jeu de connectiques.

➤ Consulter le schéma de câblage au verso

**Note :** Si vous disposez d'une Box Internet, la "Prise Téléphonique" correspond à celle sortant de votre box (dans tous les cas : celle où était connecté le téléphone auparavant). Si votre téléphone est relié directement à votre Box Internet, il vous faudra vous munir de l'adaptateur RJ11 vers PTT fourni avec cette dernière afin de pouvoir connecter le système.



#### Vérifiez que Clibase est bien branché :

Décrochez votre téléphone : vous devez entendre la tonalité. Gardez le téléphone à l'oreille et débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil : si la tonalité disparaît c'est que l'appareil est correctement connecté. N'oubliez pas de rebrancher !

### 2 - Première utilisation :

A la première utilisation du produit et une fois celui-ci connecté, appuyez 10 secondes sur le bouton de l'appareil afin de le réinitialiser. Les voyants clignotent puis s'éteignent. Débranchez/rebranchez l'alimentation électrique le l'appareil pour les rallumer.

◇ L'appareil est maintenant prêt à fonctionner !

### 3 - Paramétrage de l'appareil :

Une fois la réinitialisation faite, les 3 modes de blocage dont dispose l'appareil sont automatiquement activés :

- Appels nocturnes (entre 22h et 07h)
- Appels masqués ou non-identifiés  
*affichés comme «PRIVE», «MASQUE», «INDISPONIBLE» ...*
- Rejet des num. non-standards (longueur ≠ 10 chiffres)  
*provenant de l'étranger ou numéros courts*

Si vous souhaitez effectuer un paramétrage différent, suivez les instructions suivantes :

Appuyez un bref instant sur le bouton de l'appareil pour accéder au menu de configuration. Vous pouvez ainsi activer/désactiver successivement les 3 modes de blocage.

⇒ Le voyant **bleu** va clignoter durant 5 secondes.

Si vous voulez **activer le blocage** des appels nocturnes, pressez le bouton pendant ce clignotement jusqu'à ce que tout s'éteigne, puis relâchez-le.

⇒ Le voyant **orange** va clignoter à son tour.

Si vous voulez **désactiver le blocage** des appels nocturnes, pressez le bouton jusqu'à ce que tout s'éteigne, (puis relâchez-le).

Se déroule ensuite le même cycle pour le blocage des numéros masqués (cligno. Bleu puis Orange), et enfin pour celui des numéros non-standards.

Procédez de la même manière pour activer ou désactiver ces options.

A l'issue de ces 3 séries de clignotement, l'appareil revient en mode veille (voyant bleu fixe).

**Note :** Si vous n'appuyez pas sur le bouton pendant un cycle (ni pendant le bleu, ni pendant le orange), les paramètres précédents pour le blocage concerné seront conservés. Ainsi, si vous lancez le menu par inadvertance, laissez-le simplement se dérouler sans rien toucher et vos paramètres seront ainsi conservés.



#### Vérifiez votre paramétrage :


Si vous avez activé le blocage des appels masqués, vous pouvez vérifier qu'il est bien fonctionnel de la manière suivante : prenez un téléphone portable (d'opérateur français) et appelez votre numéro de téléphone fixe précédé de #31# (ex : #31#0123456789). Vous devriez voir Clibase Primo clignoter et entendre un léger « tac » mais pas la sonnerie du téléphone !

### 4 - Bannissement d'un numéro :

Si un numéro indésirable (à 10 chiffres ou plus) vous appelle, vous pouvez le transférer en liste noire de façon à ce qu'il soit bloqué lors d'un prochain appel.

#### 4 - Bannissement d'un numéro (suite) :

Pour cela, lorsque l'indésirable appelle, que vous décrochez ou non, il vous suffira d'appuyer 3 secondes sur le bouton de l'appareil pour que ce numéro soit banni. La mise en liste noire est confirmée par 3 clignotements orange.

 Attendez bien que le téléphone ait fini de sonner et que Clibase Primo soit revenu au voyant bleu fixe pour effectuer cette manipulation.

#### 5 - Signification des voyants lumineux :

État des voyants	Signification
Bleu fixe	L'appareil est correctement alimenté et prêt à fonctionner.
Orange fixe (le temps de la sonnerie)	Une sonnerie (appel) entrante est actuellement autorisée.
Orange et Bleu clignotant en alternance rapide	Un appel masqué ou provenant d'un numéro non-standard est en train d'être bloqué.
Orange clignotant rapidement	Un appel provenant d'un numéro de la liste noire est en train d'être bloqué.
Bleu clignotant rapidement	Un appel nocturne est en train d'être bloqué.

**Note :** Lorsqu'un appel est bloqué, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour l'autoriser.  
> Le téléphone sonne alors, permettant de prendre l'appel.

#### 6 - Coupure de l'alimentation électrique :

En cas de perte (brève ou prolongée) de l'alimentation électrique, les paramétrages de l'appareil ainsi que le contenu de la liste noire seront conservés.

#### 7 - Résolution de problèmes / contact :

En cas de problèmes avec l'appareil, essayez dans un premier temps de le réinitialiser selon la procédure décrite au paragraphe n°2. Si le problème persiste, contactez-nous via la rubrique « Mon Compte » sur [www.clibase.com](http://www.clibase.com) ou envoyez un email à :


[support@clibase.com](mailto:support@clibase.com)

#### 8 - Recommandations / Garantie :

Ne pas immerger. Ne pas exposer à une température > 50°C ou < 0°C. Ne pas connecter Clibase Primo à la ligne téléphonique si son boîtier n'est pas correctement fermé. Débrancher Clibase Primo par temps orageux. Ne pas ouvrir le boîtier de Clibase Primo. Seule une personne confirmée, sur consigne du support Clibase et en débranchant totalement le système sera habilitée à le faire. En cas d'échauffement, de bruits ou d'émanations suspects, débrancher immédiatement l'appareil et contacter le SAV. Connecter l'appareil conformément au schéma de branchement joint. En cas de doute, contacter le support Clibase. Ne pas utiliser Clibase Primo sur des systèmes de téléphonie autres qu'une ligne téléphonique classique ou de téléphone par Internet (via box internet). Ne pas connecter Clibase Primo en amont d'un filtre ADSL. Ne pas connecter Clibase Primo en amont d'un système d'alarme ou autre système de sécurité. D.Montchovet - Clibase.com ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation non-conforme de l'appareil.

##### Garantie :

L'appareil bénéficie de la garantie légale de conformité (2 ans). Toute réclamation ou retour en garantie doit être fait en utilisant le formulaire de contact prévu à cet effet sur le site Internet de Clibase.




**CERTIFICAT DE CONFORMITE CE**

David Montchovet,  
43240 Saint-Just-Malmont, France,

Responsable de la conception, de la réalisation et de la mise en vente des systèmes *Clibase*,

Déclare sous sa propre responsabilité que l'appareil « **CLIBASE Primo** » est conforme aux normes suivantes :

Sécurité Electrique :  
EN 41003, EN 60950

Compatibilité Electromagnétique (CEM) :  
EN 55024, EN 55022

Ainsi qu'aux exigences de la directive **1999/5/CE**, du 9 mars 1999 émanant du Parlement et du Conseil de l'Europe, en matière d'équipements radio, d'équipements terminaux de télécommunications et de la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

La conformité aux dispositions citées est attestée par la présence de la marque CE.